


Avertissement:

Avant d'entreprendre ces procédures, assurez-vous que la zone immédiate autour du transpalette est dégagée. Ne placez jamais aucune partie du corps sous le transpalette. Le transpalette doit être libre de toute charge.

Question: Comment démarrer mon transpalette manuel motorisé PST Plus?

1. Insérez la clé dans l'interrupteur clé/arrêt situé en haut du coffre de batterie.



2. Tournez la clé d'un quart de tour.



3. Tirez la clé vers le haut jusqu'à ce que vous entendiez un clic et que l'interrupteur soit en position de marche.